

CENTRIFUGEUSES MAGNETIQUES

Les centrifugeuses magnétiques sont constituées d'un bâti à l'intérieur duquel un plateau magnétique horizontal est mis en rotation.

Les médias ou porteurs sont magnétiques (acier ou inox magnétique ou encore porcelaine chargée) ; ces derniers sont ainsi mis en rotation alors que les pièces, non magnétiques ont tendance à moins se déplacer. Des opérations d'ébavurage ou de polissage peuvent ainsi être réalisées avec des résultats très différents de ce que l'on obtient avec les autres familles d'équipements.

Caractéristiques des équipements les plus courants :

Modèle	Capacité (L)	Poids (kg)	Dimensions internes (mm)
C-MAG 5	5	20	180*100
C-MAG 8.5	8.5	28	255*160
C-MAG 12	12	30	290*170



ABC SwissTech

Suisse :

Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds
Tél : +41 32 930 2950 - Fax : +41 32 930 2930

France :

14 rue du clos jeantot – 25500 Montlebon
Tél : 06.8219.2464
tribofinition@abcswisstech.ch
www.abcswisstech.com

