

## MÉDIAS DE TRIBOFINITION

Les médias sont choisis en fonction de :

- L'objectif recherché (ébavurage, polissage, rayonnage, brillantage, effet mat...) ce qui définit la matière composant le média (plus ou moins abrasif ou polissant)
- La taille et la morphologie des pièces ce qui définit la forme et les dimensions du média



### Principaux produits

Codification forme :

- *ACC : angle cut cylinder : cylindre coupe anglée ou biaisé*
- *SCC : straight cut cylinder : cylindre coupe droite*
- *ACT : angle cut triangle : triangle coupe anglée ou biaisé*
- *SCT : straight cut triangle : triangle coupe droite*



Codification matière les plus courantes:

- *Céramique :*
  - *NCA : très abrasif*
  - *MGA : abrasif*
  - *FGA : peu abrasif*
- *Porcelaine :*
  - *PW : peu dur*
  - *FPW : dur*
  - *FPRW : très dur*
- *Plastique :*
  - *TKX : très abrasif*
  - *TKS : abrasif*
  - *TKV : abrasif médium*
  - *TKM : abrasif light*
  - *TKP : polissant*



ABC SwissTech

**Suisse :**  
Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds  
Tél : +41 32 930 2950

**France :**  
4 rue Bois Soleil - 25500 Morteau  
Tél : +33 6 82 19 24 64  
tribofinition@abcswisstech.ch  
www.abcswisstech.com