

MÉDIAS DE TRIBOFINITION

MÉDIAS MAGNÉTIQUES

polissage / ébavurage haut de gamme

Les médias magnétiques sont utilisées par les centrifugeuses magnétiques.

Les médias ou porteurs sont magnétiques (inox magnétique ou encore céramique chargée) ; ces derniers sont ainsi mis en rotation alors que les pièces, non magnétiques ont tendance à rester statique.

Des opérations d'ébavurage ou de polissage peuvent ainsi être réalisées avec des résultats très différents de ce que l'on obtient avec les autres familles d'équipements.

Ces médias sont utilisés dans les cas suivants :

- ébavurage permettant l'accès a des zones très difficiles, sans perte de brillance initiale des pièces
- polissage utilisant des médias de faible taille jusqu'à 0,1 mm.

Forme	Schéma	Diamètre (mm)		Longueur (mm)	
Cylindre		0,1	0,7	0,1	1
		0,2	0,8	0,2	2
		0,3	1	0,3	3
		0,4	1,2	0,4	4
		0,5	1,5	0,4	4
		0,6	2	0,5	5
Media en L		0,4		4*4	
		0,5		5*5	
		0,7		7*7	
Bille		1			

Ce tableau n'indique que les médias les plus fréquents ; pour d'autres dimensions, merci de nous consulter.



ABC SwissTech

Suisse :

Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds

Tél : +41 76 693 8063

France :

4 rue Bois Soleil - 25500 Morteau

Tél : +33 6 82 19 24 64

tribofinition@abcswisstech.ch

www.abcswisstech.com